

Ghidul Reper

Cum îl pornești în 2 minute, unde îl ascunzi ca să nu-l găsească nimeni și ce faci în primele 10 minute dacă ți-a dispărut ceva.

1 Pornește-l în 2 minute
2 Trei setări pe care le uită toată lumea
3 Unde îl pui: 10 locuri bune
4 Cum îl găsești, de aproape și de departe
5 Ți-a dispărut mașina: primele 10 minute
6 Ce nu face, spus cinstit
7 Bateria și garanția

Pornește-l în 2 minute

1. **Trage folia de la baterie.** Reperul scoate un sunet scurt: e pornit și gata de conectare.
2. **Ține-l lângă telefon** și urmează pașii pentru telefonul tău, mai jos.
3. **Dă-i un nume clar**, de exemplu „Cheile”, „Dacia” sau „Valiza”. Când ai mai multe, numele te scapă de ghicit.

iPhone

iOS 14.5 sau mai nou

Deschide **Găsire** (Find My) → **Obiecte** → **+** → **Alt obiect**. Confirmă și gata: îl vezi pe hartă.

Android

Android 9 sau mai nou, cu servicii Google

Deschide **Find Hub** (Găsește-mi dispozitivul) → **Adaugă dispozitiv**. Confirmă notificarea și gata.

Sistemul (iPhone sau Android) îl alegi la prima conectare. Dacă vrei să-l muți pe alt telefon, scrie-ne pe WhatsApp și te ghidăm pas cu pas.

Trei setări pe care le uită toată lumea

1 **Numele și iconița**
Pe hartă, „Obiect 1” și „Obiect 2” arată la fel. „Cheile” și „Mașina” nu.

2 **Anunțul când îl uiți**
Dacă aplicația îți arată opțiunea „Anunță-mă când rămâne în urmă”, pornește-o. Telefonul te anunță când pleci de lângă chei.

3 **Modul „pierdut”**
Când ceva lipsește, marchează obiectul ca pierdut și pune numărul tău. Cine îl găsește poate vedea cum te contactează.

10 locuri bune

Regula: îl vezi tu, nu îl vede altul. Și nu-l închide în cutii de metal: metalul gros oprește semnalul.

Pe tine

1 **Cheile**
În suportul de silicon cu inel. Cel mai des pierdut lucru din casă.

2 **Geanta sau rucsacul**
Într-un buzunar interior cu fermoar, nu în cel de la vedere.

3 **Valiza**
Înăuntru, între haine, nu pe mâner. Așa îl vezi și când valiza e pe bandă, la aeroport.

În mașină

4 **Pe spatele parasolarului**
În suportul cu aripioare, lipit. Nimeni nu se uită acolo.

5 **Sub covorașul din portbagaj**
Lângă roata de rezervă sau în locașul trusei.

6 **În buzunarul din spatele scaunului**
Sub o hartă, o carte, un pliant.

7 **În trusa medicală sau lângă triunghiuri**
Le ai oricum în mașină și nu le deschide nimeni.

În rest

8 **Bicicleta sau trotineta**
Sub șa sau în tubul ghidonului, prins cu bandă.

9 **Lada de scule sau duba**
Într-un colț al lăzii, sub căptușeală, nu pe capac.

10 **Zgarda câinelui**
În suportul de silicon, prins strâns.

Cum îl găsești

De aproape

În aplicație apeși **Redă sunet**. Reperul sună și îl găsești după ureche: sub pernă, în haina de ieri, între scaune.

De departe

Harta arată **ultimul loc în care l-a văzut un telefon** și ora. Poziția se schimbă când trece pe lângă el cineva cu telefonul.

Ți-a dispărut mașina: primele 10 minute

1. **Nu te duce singur după ea.** Mașina se recuperează, tu nu.
2. **Sună la 112** și spune că ai un localizator în mașină.
3. **Arată-le harta** cu ultima poziție și ora ei.
4. **Fă captură de ecran** la fiecare poziție nouă. Ora contează.
5. **Marchează-l ca pierdut** în aplicație, ca să afli când e văzut din nou.

De știut, cinstit

iPhone-urile și telefoanele Android au o protecție împotriva urmăririi: dacă un localizator străin merge mult timp lângă cineva, telefonul acelui om poate primi un aviz. E făcută ca nimeni să nu fie urmărit pe ascuns. Pentru tine înseamnă două lucruri: îl ascunzi bine și anunți poliția repede.

Și o regulă: Reperul e pentru lucrurile tale. Nu-l folosi ca să urmărești o persoană fără să știe. E ilegal.

Ce nu face

- **Nu e GPS și n-are cartelă SIM.** Nu urmărești mașina pe hartă, secundă cu secundă, din alt oraș.
- **Are nevoie de telefoane prin jur.** În oraș, în parcări și la aeroport, trec destule. În pădure sau pe un câmp gol, poziția se actualizează rar sau deloc.
- **Nu se încarcă.** Merge pe baterie, aproximativ un an.

De aceea costă cât costă, fără abonament și fără SIM: plătești o dată și gata.

Bateria

E o baterie rotundă **CR2032**, de la orice chioșc, benzinărie sau supermarket. Ține aproximativ un an. O schimbi singur, în câteva secunde. Dacă vrei, îți trimitem pe WhatsApp un film scurt cu pașii.

Garanția

2 ani de garanție pentru defecte de fabricație (carcasă, circuit, funcționare), ca la orice produs nou.

3 ani în total, dacă ai bifat garanția extinsă la comandă. Certificatul e pe pagina următoare.

Dacă nu mai funcționează: ne scrii pe **WhatsApp la 0784 413 777** numărul comenzii și ce s-a întâmplat. Bateria e consumabil și nu intră în garanție.

Ai o întrebare care nu e aici? Scrie-ne. Răspunde un om, Mihai, nu un robot.

Certificat de garanție extinsă

Valabil doar pentru comenzile la care a fost bifată și plătită garanția extinsă (rândul „Garanție extinsă Reper +12 luni" de pe factură).

Garant	SYNCMAG SRL (butic.eu), CUI 49773378, Bd. Lacul Tei 71, București
Produsul	Reper, localizator Bluetooth dual (Apple Find My / Google Find Hub)
Durata	12 luni în plus, după cei 2 ani de garanție legală: 3 ani în total de la data livrării
Ce acoperă	Defectele care nu țin de folosire: localizatorul nu mai pornește, nu se mai conectează sau nu mai sună, din cauza carcasei sau a circuitului
Ce primești	Un Reper nou, în locul celui defect; transportul e plătit de noi
Ce nu acoperă	Bateria CR2032; loviturile, apa, deschiderea forțată; pierderea sau furtul localizatorului
Cum o ceri	WhatsApp 0784 413 777 sau info@butic.eu, cu numărul comenzii și o descriere scurtă. Îți răspundem în cel mult 2 zile lucrătoare
Prețul	20 de lei pe bucată, plătit o singură dată, la comandă. Dacă returnezi comanda în cele 30 de zile, îți dăm înapoi și banii pe garanție

Garanția extinsă se adaugă drepturilor tale legale și nu le înlocuiește. În primii 2 ani ai, oricum, garanția legală de conformitate (OUG 140/2021), indiferent dacă ai cumpărat garanția extinsă.

Numărul comenzii: _____ Data livrării: _____